Bien nettoyer votre fontaine



NETTOYER RÉGULIÈREMENT L'EXTÉRIEUR DE LA FONTAINE

- ✓ Utiliser un chiffon ou une lingette à usage unique.
- ✓ Utiliser un produit compatible contact alimentaire.
- ✗ **Ne pas utiliser** de produits aromatisés.
- ✗ **Ne pas toucher** aux buses de distribution.
- ✗ **Ne pas utiliser** d'éponges.

NETTOYER QUOTIDIENNEMENT LE BAC À ÉGOUTTURES

- ✓ Nettoyer à l'aide d'un chiffon la grille du bac à égouttures.
- ✗ **Ne pas l'utiliser** comme une poubelle.
- ✗ **Ne pas y vider** de cafés ou d'autres boissons.

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- ✗ **Ne rien déposer** sur la fontaine.
- ✗ **Ne pas ouvrir ni démonter** la fontaine.
- ✓ En cas de non-utilisation supérieure à 3 jours, laisser couler 5L d'eau minimum avant utilisation.
- ✓ Pour déplacer ou réinstaller la fontaine, contactez votre agence Culligan™.

Flashez ce QR code
pour accéder aux instructions d'entretien en vidéo.