



GUIDE PRATIQUE POUR LA FONTAINE C MAX

Grâce à la fontaine réseau Culligan,
bénéficiez d'une eau de qualité filtrée
et protégez l'environnement.

SOMMAIRE

- 4 Description du produit
- 6 Conditions opératoires
- 7 Spécifications techniques
- 8 Bien utiliser votre fontaine
- 9 Bien entretenir au quotidien
- 11 Changer votre bouteille de gaz
- 12 Stocker vos bouteilles de CO2
- 13 Carnet sanitaire
- 14 En cas d'anomalie sur votre fontaine



AVERTISSEMENTS

Appareil pour le traitement de l'eau potable conforme aux conditions requises par le Décret Ministériel 2007-49 du 11 Janvier 2007.


L'installation de cet appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié dans le respect des règles de l'art.

L'appareil doit également faire l'objet d'un entretien régulier par un professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Fontaine est une fontaine d'eau potable, **branchée sur le réseau d'eau de ville.**

Grâce à son système de filtration à base de charbon actif, **le chlore, les mauvaises odeurs et les mauvais goûts sont éliminés.**



Configurations possibles

- Eau froide et pétillante
- Eau froide


Performances de filtration

% éliminé

Mauvais goûts et odeurs	100%
Chlore / Chloramine	97%
Particules	99,9%

La capacité de filtration correspond à la Norme NSF/ANSI no42

Firewall, une technologie unique inégalée




La technologie Firewall® c'est une lampe UV située au point de distribution, où elle élimine les germes en quelques millisecondes avant que l'eau n'arrive dans le gobelet.

La spirale à quartz a été conçue pour exposer l'eau aux UV aussi longtemps que possible. Sa conception distinctive à double hélice permet à l'eau de couler jusqu'en bas de la spirale puis de remonter.

La technologie Firewall® a été testée et certifiée classe A pour la norme de purification UV NSF/ANSI-55 et NSF P231


Ce système breveté est performant contre la rétro-contamination.

La fontaine délivre une eau microbiologiquement pure au fil des heures.



DIMENSIONS FP :

H 1414 mm - P 335 mm - L 532 mm



Conditions opératoires

La fontaine doit être utilisée sur une eau du réseau répondant aux critères de potabilité de l'arrêté du 11 janvier 2007.

Elle ne doit pas être utilisée sur une eau non potable.

Elle ne doit pas être utilisée sur une eau de qualité inconnue.

L'appareil doit être positionné loin des sources de chaleur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type Froide / Pétillante

Dimensions F 321 (L) x 1414 (H) x 335 (P) mm

Dimensions FP 532 (L) x 1414 (H) x 335 (P) mm

Hauteur de niche bouteille 330 mm

Matériau Inox

Alimentation 220-230 V / 60 Hz

Puissance 0,318 kW

Application Eau de ville 10 - 25°C

Pression d'utilisation Entre 2,6 et 3 bar

Poids 36 kg

Débit d'eau instantané : Fraiche 1,7 L/min

Capacité de refroidissement 80 L/h

Température de l'eau fraiche de 3 à 10°C

Type de refroidissement Banc de glace



BIEN UTILISER VOTRE FONTAINE

Obtenir de l'eau froide

Appuyez sur le bouton de gauche



Obtenir de l'eau pétillante

Appuyez sur le bouton de droite



BIEN ENTRETENIR AU QUOTIDIEN

L'entretien régulier de la fontaine à eau est un élément très important pour une utilisation satisfaisante de l'appareil.

1 Nettoyer quotidiennement l'extérieur de la fontaine



- ✓ Utiliser un chiffon à usage unique
- ✓ Utiliser un produit compatible contact alimentaire
- ✗ Ne pas utiliser de produits aromatisés
- ✗ Ne pas toucher aux buses de distribution

2 Entretenir le bac à égouttures d'eau



- ✓ Nettoyer à l'aide d'un chiffon la grille du bac à égouttures
- ✗ Ne pas utiliser le bac comme cendrier ou poubelle
- ✗ Ne pas y vider de cafés ou d'autres boissons

3 Nos recommandations supplémentaires



- ✗ Ne rien déposer sur la fontaine
- ✗ Ne pas toucher aux interrupteurs à l'arrière de la fontaine
- ✗ En cas de non-utilisation supérieure à 2 jours, laisser couler 5L d'eau minimum avant utilisation
- ✗ Ne pas ouvrir ni démonter la fontaine
- ✓ Pour déplacer ou réinstaller la fontaine, contactez votre agence Culligan

MAINTENIR VOTRE FONTAINE

Pour garantir le fonctionnement optimal de la fontaine à eau et une qualité d'eau irréprochable, nous recommandons **deux interventions de maintenance par an, par un de nos techniciens.**



La maintenance est constituée des actions techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil d'une part et d'autre part à la désinfection interne de celui-ci.

Pendant ces interventions, 2 fois par ans, le technicien remplace les filtres et la/les lampe(s) UV. Il procède également à une vérification du fonctionnement de la fontaine, à sa désinfection et son détartrage interne, ainsi qu'au nettoyage extérieur.

Si vous n'avez pas souscrit un contrat de maintenance, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Culligan.

CHANGER VOTRE BOUTEILLE DE GAZ

1. Débrancher le câble d'alimentation électrique la fontaine



2. Enlever le carter sur le côté de la fontaine



3. Fermer le robinet au-dessus de la bouteille (dans le sens des aiguilles d'une montre)



4. Débrancher le flexible noir à la sortie de la bouteille en poussant sur la bague du raccord



5. Détacher la chaîne d'un crochet pour pouvoir enlever la bouteille de CO2



6. Dévisser le détendeur avec une clé à molette




7. Enlever la bouteille vide



8. Installer la nouvelle bouteille, toujours manipuler les bouteilles à la verticale. Les bouteilles doivent être stockées dans un lieu aéré et ventilé.



9. Visser le détendeur sur la nouvelle bouteille avec une clé à molette (vérifier que le joint soit resté à l'intérieur du détendeur)



10. Vérifier que le manomètre du détendeur est toujours réglé sur 3,5 bars



11. Rebrancher le flexible noir à la sortie de la bouteille



12. Ouvrir le robinet au-dessus de la bouteille (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)



13. Remette la chaîne autour de la bouteille en l'attachant sur un crochet



14. Remettre le carter



15. Rebrancher le câble d'alimentation électrique de la fontaine



STOCKER VOS BOUTEILLES DE CO2

Pour la manipulation :

- Ne démontez jamais les tulipes de manutention des bouteilles
- Déchargez les bouteilles avec précaution en s'aidant de la tulipe
- Utilisez un chariot porte-bouteilles ou faites la glisser et pivoter sur le bord
- Ne retenez pas une bouteille qui tombe
- Ne tournez pas le dos à une bouteille que vous venez de bouger
- Transportez toujours vos bouteilles de CO2 **en position verticale**



Pour le stockage :

- N'exposez pas directement vos bouteilles aux rayons du soleil (*recommandation INRS pas plus de 50°*)
- Stockez vos bouteilles **verticalement et attachées/sanglées**
- Stockez vos bouteilles **dans un local ventilé**
- Séparez les bouteilles vides des bouteilles pleines
- Evitez de transporter simultanés plusieurs produits dangereux



Ces recommandations s'appuient sur les recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Pour plus d'informations, consulter le site.

CARNET SANITAIRE DE VOTRE FONTAINE

Le carnet sanitaire a pour objet d'assurer la traçabilité de toutes les interventions :

Toutes les opérations type installation, mise en service, dépannage, désinfection externe, désinfection des circuits internes... devront être tracées dans ce carnet propre à la fontaine ou équivalent afin de pouvoir justifier auprès des autorités publiques l'entretien régulier de la fontaine qui doit être **au moins tous les 6 mois**.

Date	Type d'opération	Description / Tâches	Nom du prestataire	Signature

EN CAS D'ANOMALIE

Malgré un entretien régulier de votre fontaine, il se peut qu'un dysfonctionnement apparaisse.

Avant d'appeler votre Agence Culligan, nous vous proposons de vérifier les points suivants :

- **Absence de débit d'eau :**

Veiller à ce que le robinet d'arrivée d'eau soit ouvert et que la fontaine soit branchée électriquement.

- **Pas d'eau froide :**

Vérifier que l'interrupteur à l'arrière de la fontaine soit sur " I ".

- **Fuites d'eau :**

En cas de fuite de la fontaine, couper immédiatement l'alimentation en eau, débrancher le câble électrique de la prise murale.

- **Absence d'électricité :**

Vérifier que la fontaine soit branchée sur le secteur. Vérifier que le câble électrique soit bien branché à l'arrière de la fontaine.

- **Mauvais goût :**

Cela peut se produire si la fontaine n'est pas régulièrement utilisée. En cas de goût désagréable, faire couler 5 litres d'eau dans un récipient.

**Si votre problème persiste,
veuillez contacter votre Agence Culligan.**

Avec la fontaine à eau Culligan,
l'eau, une source de bien être et de sérénité !



culligan.fr